PREMIER®

CONGELADOR VERTICAL
MANUAL DEL USUARIO
NV-2144

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a ***info@premiermundo.com***

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE USAR SU CONGELADOR

Quite el embalaje exterior e interior
Verifique para estar seguro que usted tiene todas las siguientes partes:

- 4 cajones
- 1 Rascador plástico
- 1 Bandeja de Cubos de Hielo
- 1 Manual de las instrucciones

Antes de conectar el congelador a la fuente de poder, déjelo verticalmente aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de un funcionamiento defectuoso en el sistema de enfriamiento durante el manejo y transporte.
Limpie la superficie interior con agua tibia usando una tela suave.

INSTALACIÓN DE SU CONGELADOR

Ponga su congelador sobre el suelo que es lo suficientemente fuerte para apoyar el congelador cuando está totalmente cargado. Para nivelar su congelador, ajuste las piernas niveladoras en el fondo del congelador.
Deje 5 pulgadas de espacio entre la parte de atrás y los lados del congelador, esto permite la circulación del aire apropiada para refrescar el compresor y condensador.
Localice el congelador fuera de la luz del sol directa y fuentes de calor (Estufa, Calentador, Radiador, etc.). La luz del sol directa puede afectar la capa acrílica y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas ambientes frías extremas también pueden causar que el congelador no se desempeñe correctamente.

Evite localizar el congelador en áreas húmedas. Demasiada humedad en el aire causará escarcha sobre el evaporador requiriendo con más frecuencia el descongelamíento de la unidad.
Conecte el congelador a una toma de corriente correctamente instalada con el polo a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte o quite el tercer conector (Polo a Tierra) del enchufe de energia.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Este congelador debe conectarse apropiadamente con un polo a tierra para su seguridad. El cable de poder de este congelador está provisto con un conector del tres-puntas que empata con la toma corriente, esto minimiza la posibilidad de choque eléctrico.

Bajo ninguna circunstancia corte o quite el tercer conector (Polo a Tierra) del enchufe de energia.

Nunca use un cable de extensión para conectar suplir de energia a la unidad.

Nunca use un adaptador de polo a tierra de dos-puntas

Cuando una toma de pared de dos-puntas es encontrado, contacte a un electricista calificado para que reemplace por una toma de tres-puntas de acuerdo con los códigos eléctricos aplicables.
Este congelador requiere una toma eléctrica con polo a tierra con energia normal de 115 Voltios A.C ~ /60Hz

El cordón debe estar seguro detrás del congelador y no debe dejarse expuesto o colgando para prevenir accidentes.

INVIRTIENDO EL BALANCE DE LA PUERTA DE SU CONGELADOR

Este congelador tiene la capacidad de abrir la puerta del lado derecho o del lado izquierdo.La unidad es entregada con la puerta abriendo del lado izquierdo, usted debe escoger si desea invertir la dirección de apertura, por favor llame a servicio del cliente para las instrucciones de inversión.

OPERACIÓN DE SU CONGELADOR

CONTROL DE TEMPERATURA

- El mando de temperatura se localiza debajo del mostrador sobre el lado delantero del gabinete
- La primera vez usted enciende la unidad y fija el control de temperatura a la posición máxima, usando la llave del termostato proporcionada. (Si la llave está extraviada usted también puede usar una moneda o destornillador del cabeza plana.)
- El rango del mando de temperatura es desde la posición " 1" el más caluroso a "6 el más frío. Después de 24 a 48 horas, ajuste el mando de temperatura a la configuración que mas satisfaga sus necesidades. La configuración de "4" es la correcta para el uso del congelador en la casa u oficina.
- Para apagar el congelador, gire el control de temperatura a OFF

NOTA:

- Gire el control de temperatura a la posición de "OFF", esto para el ciclo de enfriamiento pero no apaga la energia del congelador.
- Si la unidad es desconectada, pierde la energia o se apago; usted debe esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si usted intenta reiniciar antes de este retraso de tiempo, el congelador no encenderá.

DESCONGELANDO SU CONGELADOR

- ¿Cuándo? Para un funcionamiento más eficaz y un consumo de energía mínimo, descongele el compartimiento del congelador cuando la escarcha en las paredes del congelador es excesiva o igual a 1/4" de espesor en las paredes.
- ¿Cómo? Para empezar descongelando, apague el control de temperatura, desenchufe el congelador, quite la comida y cajones. Después que la escarcha o el hielo se ha derretido, deseche el agua y seque el interior de congelador. Entonces el congelador puede reiniciarse girando el termostato a la configuración deseada.

Cuidado.
No use el agua hirviendo porque puede dañar las partes plásticas. Además, nunca use un instrumento afilado o metálico para quitar la escarcha por que puede dañar los rollos de enfriamiento y anulará la garantía. Nosotros recomendamos usar un rascador plástico.

- Use una esponja o toalla para recoger el hielo derretido fuera del piso del congelador.
- Quite la comida congelada del congelador y póngalo en un refrigerador para proteger la comida.

USANDO SU BANDEJA DE HIELO

- Configuración recomendada del termostato en posición 6 para hacer hielo.
- Llenar la bandeja de hielo (Dos terceras partes) con agua fría o con cualquier líquido conveniente por helar y poner la bandeja en el fondo del congelador para congelar apropiadamente.
- Seque la bandeja, de otra manera se puede pegar al fondo del congelador.
- El mejor método para sacar los cubos de hielo de la bandeja es sostener la bandeja bajo el agua fría para un segundo y tuerza suavemente

CONGELANDO COMIDA FRESCA

El uso apropiado del aparato, la comida adecuadamente empacada, la temperatura correcta y teniendo en cuenta las precauciones higiénicas influirán en la calidad de helar la comida o almacenaje de las comidas congeladas substancialmente.
Este compartimiento esta diseñado para el almacenamiento a largo plazo de comida congelada.
La vida del almacenamiento de comidas congeladas varía y el tiempo del almacenamiento recomendado no debe excederse.
La comida comercialmente congelada Pre-empacada debe guardarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de comidas congeladas para un compartimiento de tres estrellas de almacenamiento de comida congelada o congelador de la casa.
Ponga la comida congelada el congelador tan rápidamente como sea posible después de la compra. Si hay instrucciones en el paquete, siga cuidadosamente estas instrucciones con respecto a tiempos del almacenamiento.
Seleccione cuidadosamente selectaza comida que usted piensa congelar; debe ser de calidad adecuada y conveniente para congelar.
Use el empaquetamiento correcto y envuélvalo firmemente.
El empaquetamiento debe ser hermético y no debe gotear subsecuentemente esto puede causar la pérdida de la vitamina sustancial y deshidratación de comidas.
Las laminas y bolsas deben ser lo bastantemente suaves para envolver herméticamente alrededor de las comidas.
Cuando preparare comidas congeladas, considere las precauciones sanitarias.
Marque los paquetes con los siguientes datos: Tipo y cantidad de comidas y la fecha de compra.
Es muy importante que la comida esté congelada tan rápido como sea posible.
Si la cantidad a congelar es demasiado grande, la calidad de congelamiento se vera reducida lo cual afecta la calidad de comidas congeladas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE SU CONGELADOR

Gire el control de temperatura a “OFF” desconecte el congelador, retire la comida y las gavetas.
• Lave el interior con un paño humedecido en agua tibia y una solución de bicarbonato de soda, la Solución debe ser de 2 cucharadas de soda por un cuarto de agua.
Lave la canasta del almacenamiento con una solución de agua jabonosa.
El exterior de la unidad debe ser limpiado con detergente suave y agua tibia.

CUIDADO
Fallas al desenchufar el cable de poder puede ocasionar choques eléctricos o heridas personales.

FALLAS DE PODER

La mayoría de los fallos en la alimentación de corriente son corregidas en un par de horas y no afectan la temperatura de su congelador, si usted minimiza el número de veces que abre la puerta. Si la energia va a ser apagada para un período más largo de tiempo, usted necesita tomar medidas apropiadas para proteger su comida.

TIEMPO DE VACACIONES

Durante largos periodos de ausencia, retire la comida, desconecte el congelador, limpie el congelador y deje la puerta abierta ligeramente para evitar posible formaciones de condenación, olores o moho.

MOVIENDO SU CONGELADOR

Retire toda la comida.
Fije con cinta todos los artículos sueltos en el interior de su congelador.
Retire los rodillos para prevenir daños
Fije las puertas con cinta.
Asegurese que el congelador este en posición vertical durante el transporte.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGIA

El congelador debe ser ubicado en áreas frescas de la habitación, alejado de fuentes de calor o de ductos de calor y lejos de la luz directa del sol.
Deje que la comida caliente se enfrié antes ponerla en el congelador, la sobrecarga de alimentos en el congelador obliga al compresor a trabajar prolongadamente, las comidas que son congeladas poco tiempo pueden perder calidad o dañarse.
Asegurese de envolver la comida apropiadamente, y limpie y seque los recipientes antes de ponerlos en el congelador, esto previene la formación de escarcha en el congelador.
La canasta de almacenamiento del congelador no debe forrarse con papel de aluminio, papel cera o papel secante, Los forros interfieren con la circulación de aire frío, y ocasionan que el funcionamiento sea menor.
Organice y etiquete la comida para reducir la apertura de la puerta y extender la búsqueda, retire la mayoría de artículos que va a necesitar de una vez, y cierre la puerta lo más rápido posible.

PROBLEMAS CON SU CONGELADOR

Usted puede resolver la mayoría de los problemas fácilmente, ahorrando el costo de un posible servicio, intente las sugerencias mencionadas a continuación, para saber si usted puede resolver el problema antes de llamar al servicio.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
El congelador no funciona	No esta conectado El cortacircuitos esta dañado o apagado La temperatura del congelador esta en 0/OFF
El compresor se enciende y apaga frecuentemente	La habitación esta mas caliente de lo normal Una extensa cantidad de comida ha sido almacenada al congelador. La puerta es abierta muchas veces. La puerta no esta cerrada correctamente El control de temperatura no esta fijado correctamente La empaquetadura de la puerta no esta sellada apropiadamente. El congelador no tiene el correcto espacio El congelador ha sido desconectado recientemente por un periodo de tiempo, cuatro horas son requeridas para que la unidad congele completamente.
Vibraciones	Verifique para asegurar que el congelador está nivelado.
El congelador parece hacer demasiado ruido.	El nivel de ruido puede venir del aire del refrigerante, lo cual es normal Cada vez que termina un ciclo, usted puede escuchar un sonido de borboteo el cual es causado por el líquido refrigerante del congelador. Las partes de metal sufren expansión y reducción causando estallidos o crujidos, El congelador no esta nivelado.
La puerta no cierra apropiadamente	El congelador no esta nivelado La puerta reversible no esta correctamente instalada. La empaquetadura esta sucia La canasta de almacenamiento esta mal puesta